

## WINTER-CHECKLISTE:

# SO MACHEN SIE IHR FAHRZEUG FIT FÜR DEN WINTER!

### ORGANISATORISCHES

- Rechtzeitig einen geeigneten Stellplatz suchen
- Sicherstellen, dass sich der TÜV-Termin und die Überwinterung nicht überschneiden
- Fahrzeug bis zur nächsten Saison abmelden
- Ggf. Ruheversicherung abschließen

### IM INNENRAUM

- Alle Lebensmittelvorräte ausräumen
- Kühlschrank und Gefrierfachklappe abtauen, reinigen und die Türen offen lassen (evtl. Winterabdeckung für die Lüftung anbringen)
- Schränke ausräumen, reinigen und die Schranktüren und Fächer nach Möglichkeit offen lassen
- Kochnische und Herd reinigen
- Bad reinigen
- PVC-Böden reinigen
- Teppiche, Polster und Matratzen absaugen und zur Lüftung aufstellen oder nach Möglichkeit an einem trockenen Ort außerhalb des Fahrzeugs lagern
- Heizung oder Heizungskasten säubern
- Ggf. Bordbatterie ausbauen, frostsicher und an einem trockenen Ort außerhalb des Fahrzeugs lagern; alternativ die Batterie vor und während des Winters im vierwöchigen Intervall laden, damit sie die Frostperiode ohne Kapazitätsverluste übersteht
- Strom ausschalten
- Externe elektronische Geräte wie z. B. Fernseher ggf. ausbauen
- Schlösser und Scharniere ölen/fetten
- Wassertanks, Pumpen, Filter, Leitungen, Armaturen, Boiler, Toilette und Abwassertank mit Spezialflüssigkeiten reinigen und komplett leeren; Restflüssigkeit aus den Leitungen und Armaturen ausblasen
- Wasser- und Ablasshähne offen lassen
- Gasventil an der Gasflasche zudrehen, Verbraucher einschalten bis die Funktion ausfällt; eventuell vorhandenes Rest-Gas aus den Leitungen entweichen lassen; Gasschläuche und Druckminderer abschrauben
- Nach Möglichkeit Gasflasche ausbauen und an einem trockenen Ort außerhalb des Fahrzeugs lagern
- Zwangsbelüftungen offen lassen und ggf. Raumtfeuchter mit Trockengranulat (regelmäßig austauschen) aufstellen
- In der Ruhephase den Innenraum regelmäßig (ca. 1 x monatlich) lüften

### AM FAHRZEUG

- Ggf. Lackschäden oder sonstige Schäden reparieren
- Außenwände und Radkästen gründlich reinigen
- Unterboden überprüfen und reinigen; ggf. Unterbodenschutz ausbessern
- Fenster und Dachhauben reinigen
- Markise reinigen und trocknen
- Ggf. Antennen/Sat-Anlage reinigen
- Dichtungen an Türen und Fenstern kontrollieren, reinigen und mit Pflegemittel behandeln; ggf. beschädigte Dichtgummis austauschen
- Blechteile zum Schutz gegen Schmutz und Rost einwachsen
- Fahrzeug gerade aufstellen und Räder durch Auffahrkeile sichern
- Reifendruck erhöhen (empfohlen werden bis zu 0,5 bar über dem üblichen Wert), um die Reifen zu entlasten
- Fahrzeug mit Wagenheber/Standstützen moderat anheben, um die Räder und die Achse zu entlasten
- Handbremse lösen
- Diebstahlschutz anbringen
- Ggf. luftdurchlässige Abdeckplane verwenden und darauf achten, dass die Lüftungsschächte nicht versperrt sind

### WOHNMOBIL

- Frostschutzmittel im Motor und in der Scheibenwaschanlage kontrollieren und ggf. nachfüllen
- Scheibenwischer anheben, sodass die Gummilippen nicht an den Scheiben anliegen
- Fahrzeugbatterie komplett laden und regelmäßig (ca. 1 x monatlich) nachladen
- Volltanken
- In der Ruhephase das Wohnmobil regelmäßig (ca. 1 x monatlich) bewegen, um Standschäden an Reifen und Achse zu vermeiden

### WOHNWAGEN

- Scharniere, Handbremse, Stützen und Stützrad fetten
- Deichsel und Kupplung abdecken
- In der Ruhephase den Wohnwagen regelmäßig (ca. 1 x monatlich) bewegen, um Standschäden an Reifen und Achse zu vermeiden